





net na het aansluiten van de kabels

### 1. Controle van de draaizin van de motor

**Nota :** de sturing is vanuit de fabriek ingesteld op pulswerking   (geforceerde modus) die in eerste instantie toelaat om de draaizin van de motor na te zien en aldus de eindelopen te kunnen instellen van de motor.

1.1. Zet de sturing op spanning : het scherm geeft waarde 

1.2 Controleer de draaizin van de motor met de toetsen  

- Continu drukken op de toets  is het openen van de poort.
- Continu drukken op de toets  is het sluiten van de poort.

- indien de werking omgekeerd is, dan spanning afzetten en de draden zwart en bruin van de motor verwisselen (klem 7 en 9).

Sla de motorhandleiding erop na voor het afstellen van de eindelopen van de motor.

