

FOUTDIAGNOSE

fout	oplossing
<p>scherm geeft niets weer .</p>	<ul style="list-style-type: none"> - check kabels van voeding - check aanwezigheid van voeding 230V tussen klem 5 (nulleider N) en klem 6 (fase L). Indien geen spanning check dan of de draden goed zijn verbonden in de klemmen. - check desnoods de zekering in de sturing
<p>de aangesloten fotocellen op veiligheidsingang SEC 2 reageren niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - check aansluiting van de fotocellen - check of de waarde van parameter P2 niet op 00 staat - check de waarde van zelftest P6
<p>de aangesloten onderlatbeveiliging op veiligheidsingang SEC1 werkt niet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - check de bekabeling van onderlatbeveiliging - check of de waarde van parameter P1 niet op 00 staat - check de waarde van zelftest P5
<p>de poort stopt voor het bereiken van de eindelopen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - check of de tijd parameter T0 niet te kort is
<p>de ontvanger in de RSA Hz pro reageert niet op de zender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - check de batterij van de zender. - zender is niet ingeleerd > voer inleren uit met P8