

Après avoir effectué tous les câblages

1. Vérification du sens de rotation

Nota : Le coffret est paramétré, en usine, en mode de fonctionnement **[P0]** (**05**) (mode forcé) ce qui vous permet, dans un premier temps, de vérifier le bon sens de rotation du moteur et ensuite de régler les fins de course du moteur.

1.1. Mettre le produit sous tension : l'afficheur indique la valeur **[E1]**.

1.2 Vérifier le sens de rotation du moteur à l'aide des touches et

- L'appui maintenu sur la touche doit entraîner l'ouverture de la porte.
L'appui maintenu sur la touche doit entraîner la fermeture de la porte.

- Si le fonctionnement est inversé, mettre le produit hors tension et inverser le câblage du moteur (bornes 7 et 9).

Se reporter à la notice d'installation du moteur afin de régler le système de fins de course.

