









### 5. Inleren van de Digicode SA Hz

- M.b.v. de toetsen  en , kiest u de parameter  en stel de waarde  in met de toetsen  en ..
- Druk uw **mastercode** in op de digicode.
- Druk op de toets van uw digicode welke de sturing bedient (scherm van RSA Hz bevriest). Druk de kanaaltoets van digicode in en druk tegelijk op de toets  van de RSA Hz tot scherm  geeft (ongeveer 3 sec).



Digicode SA Hz

